

LandNova 14.2 snabbguide





Snabbguide för användning av LandNova 14.2 –simulator:

LandNova simulatorn kan användas t.ex. för att testa modeller, säkerställande av kvalitet, för att lära sig använda sytemet eller för skolning av grävmaskinsförare.

<u>Inledning:</u>

- Ladda ner den senaste versionen av simulatorn från adressen: <u>http://novatron-updates.ath.cx/updates/Desktop_simulators/XsitePRO%20-%20LandNova/Current/</u>
- Packa upp zip-paketet på din dator och starta skrivbordssimulatorn LandNova.exe
- Välj språk Settings → Installation setting → Language
- Stäng programmet Project → Exit och starta Landnova.exe igen
- Dina egna modeller kan du öppna i simulatorn genom att göra en egen projektmapp under **Desktop_portable\ROAD**
- Val av projekt Projekt → Öppna projektmappen





LandNova 14.2 snabbguide





Det finns ingen positionering i simulatorn så programmet frågar efter ordningen på koordinaterna före programmet startar, för det mesta är svaret **Nej** men detta är beroende på materialet.

LandNova förflyttning av maskin via tangentbord:

W, A, S, D – Rörelse i plan
R, F – Upp / Ner
K, I – Skopans rotation
F9 – Ändring av skopans mätpunkt
F10 – As-built – mätning (kartläggning)
Numpad 1 ja 4 – Huvudbomens rörelse
Numpad 2 ja 5 – Grävbomens rörelse
Numpad 3 ja 6 – Skopans rörelse
+ "SHIFT" – knappen = turbo (max rörelsehastighet)

LANDNOVA

Läser filer (fil 5 av 5) uppskattad återstående tid 674.7s. Bekräfta										
Är 298560.87 projektets nord(X)-koordinat?										
Ja Nej										
	Initializing licensing system									



LandNova 14.2 snabbguide





Inställningar

Inställningar --> Installationsinställningar --> Maskinstyrning

Välj maskintyp:

Grävmaskinsmodell (Guiden gjord enligt denna)

Hjullastare

Schaktmaskin

Ingen (mätning)

Språk FCL Använd Maskinstyrsystem Novatron Vision Direct CAN C/	dargränssnitt AN-konfig	LibConve Joystick	verter-Konfig k/tangentbor	g (STÄNG
Maskinstyrsystem Novatron Vision Direct CAN	AN-konfig	 Joystick 	k/tangentbor	rd	
Maskintyp © Grävmaskinsmodell © Schaktmaskin © Markpackare		 Hjullasta Ingen (m 	are nätning)		

NOVATRON	16.9.2019	LandNova 14.2 snabbguide		🏀 bui		MOBILE		Ksite
Inställningar			Positions	bestämning	Maskinstyrning	Mått	Filimport	Dataloggning
			Språk	FCL	Användargränssnitt	LibC	onverter-Konf	ig STÄNG
<u>Inställningar> Installationsinställning</u> a	ır> Använd	<u>dargränssnitt</u>	Maxime	era vid start	🗖 Visa skopa-valkna	☑ Dölj vys .pp (grävm	tyrningseleme naskin)	ent med HUE
Om du vill att kartvyns ikoner är synliga hela denna ruta	a tiden så ta b	ort krysset från	-Noggrann -Höjdd 0.	ifferens 02 m	er (gront steg) Differens i sic 0.05	^{dled}		
Profilvyns höjd			-Max. zooi	m profilvy vs :	skopbredd (vid 100 % 75 %	fyller skop	oan ut hela vyn)
Installingal for Funkt-Autoshap			5%				•	100%
3D = punkten väljs från 3D-XYZ 2D = punkten väljs baserat på XY-koordinate	er		Profilvyns	s höjd	150 px			
Inställningar> Installationsinställninga	ır> STÄNG		60px					350px
<u>Projekt> Avsluta> Starta om LandNo</u>	<u>va.exe</u>		Punkt-Au Läge- © 3D. D.	tosnap-instäl Autosnap Autosnap	Iningar	punkt änd	lra tröskel 0 %	



LandNova 14.2 snabbguide





Inställningar

Inställningar --> Installationsinställningar --> Dataloggning

Machine ID: Simulatorns synkronisering med Infrakit

MachinelD bör vara samma både i LandNova och i Infrakit

MachineID får inte innehålla Å,Ä,Ö

Kryssa i aktiverad, om du vill använda as-built mätning med skopans kant

Infrakit – administrator,	Fordon,	Ny	maskin
---------------------------	---------	----	--------

Maskinnamn	MBA999	
Förarens namn		
Förarens GSM		
Ytterligare info		
admin_editvehicle.volume_m3		
MaskinID	MBA999	
Maskintyp	vehicletype.simulator	~
Maskinkontroll	Novatron	~

Språk FCL Användargränssnitt LibConverter-Konfig STÄN Automatisk export Exportera till lokal hårdd Exportera till FTP-serve Serveradress: Ifp.novatron.fi Användarnamn: marcus.barden@novatron.fi Lösenord: ####################################	Positions	bestämning	Maskinstyrning	Mått	Filimport	D	ataloggnir
Automatisk export Imarcus barden@novatron.fi Arvändamamn: marcus barden@novatron.fi Lösenord: ####################################	Språk	FCL	Användargränssnitt	LibC	onverter-Konf	ig	STÄN
© IM3 © GT	Automatis Serveradres ftp.novatr Användamai marcus.b Lösenord: ####################################	sk export tera till lokal <u>s:</u> on.fi mn: arden@nova	hårdd Exportera	Filformat DXF CSV XML GT-komb PXY	iVE		
Kumulativ ovport	E Kumu	lativ ovport		 IM3 GT 			
	, ⊽ ₽	Aktiverad Använd featu	re-kod från loggflik				

OVATRON	16.9.2019	LandNova 14.2 snabbguide	Building SMART		Ksite
Starta InfrakitClient.exe om du vill synkro På detta sätt finns filerna direkt under projel synkroniseras automatiskt mellan simulaton	onisera filer ktmappen. Pu och Infrakit.	med Infrakit unkter och modeller		codelists Geoids locale media Models ROAD translations	
<u> Projekt> Öppna projektmapp> Välj p</u>	projekt> Lä	<u>is mapp</u>		 Changes_startup_to 14. Changes_startup_to 14. Exavate.ini InfrakitClient.exe LandNova.exe 	1_ dozer.reg

Vy-aletrnativ (kommer fram när man trycker på kartvyn)



- 1 = Maskinen rör sig på kartan (enklaste sättet i simulatorn)
- 2 = Kartan rör sig i bakgrunden, maskinen "står stilla"
- 3 = Hytt-vy

- 4 = 3D-vy, rotation av modeller
- 5 = Val av skopans mätpunkt, nyhet automatval



LandNova 14.2 snabbguide





Alternativ --> Profil/tvärsnitt --> Välj vad du vill aktivera

Klipp ut inaktivt lager = Endast aktiv yta synlig i tvärsnittsfönstret Visa zoomstyrning = Tvärsnittsfönstrets manuella zoomning Klipp ut linjer/rör = Linjeobjekt syns i tvärsnittsfönstret Skopvinkel = Skopans vinkel visas i tvärsnittsfönstret Modell Z = Modell + höjd vid mätpunkten Brytlinjer för aktiv DTM = Visa modellens brytlinjer

Alternativ --> Olika GUI-objekt --> Välj vad du vill aktivera

Modellförskjutning = Modellens förskjutning i höjdled, offset Mätpunktskoordinater = Visa X,Y,Z i kartvyn Positionering på/av –knapp = fri rörelse utan positionering





Ν	\mathbf{O}	V/	R	0	\mathbf{Z}
			1	l	
			1		

LandNova 14.2 snabbguide





Val av modell/yta, tre alternativ: (samma princip för linje, punkt och mätlinje)

- 1. Visa på kartan och håll in musens 1-knapp tills val-alternativen kommer upp
 - Visar endast de ytor som finns på platsen där mus-pekaren visar.
- 2. Pil-knapparna ↑↓ (tangentbordet eller kart-vyns pilar)
 - Aktiverar automatiskt översta/lägsta ytan
- 3. Projekt --> Läs fil
 - Här kan man välja bland alla filer i projektet

Programmet slår ihop filer enligt ytkoden, på detta sätt kan man välja den yta man vill jobba mot och inte bara en fil åt gången.

Enskilda filer får man fram genom att trycka på +, där kan man välja enskild fil













Du kan röra dig fritt i kart-vyn genom att dra med muspekaren

- Tvärskärningen följer med (mätlinje bör vara vald)
- Play balken i kart-vyn är bunden till mätlinjen
- Körläge startar från play-knappen
- Tryck på play-balken för snabb förflyttning
- Vid dubbel-klick på pål-talet kan man ange pål-tal
- Kartan kan man se i både 2D och 3D

I detta läge kan man kontrollera modellerna genom att välja vilka modeller som visas från menyn **Alternativ --> Färginställningar**





